

防災行政無線 戸別受信機をお届けします。 まずは、こちらを読んで、受信の準備をしましょう。

※文字放送の見方などくわしい使い方は、付属の取扱説明書をご覧ください。

次の3つの準備は 必ず行ってください。

- ①防災アンテナを確実に取り付けてください。
- ②電池は停電時のために必ず入れてください。1年に1回は取り換えてください。
- ③アダプターを必ずコンセントにつないでください。

1


付属の防災アンテナをまっすぐ差しこみ、アンテナ部を押さえながら、右に回して、しっかり取り付けてください。

2

電池フタを開けて、電池4本を入れます。

3

ACアダプターのプラグを本体側面の入力端子にしっかり差込み、コンセントにつなぎます。



使い方の説明動画
(YouTube)

